



## MEI TAI

### NÁVOD K POUŽITÍ



#### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Bezpečí je u nás na prvním místě!



#### KYČLE

Doporučujeme, abyste nenosili dítě v poloze kolébky, mohlo by to zabránit dýchání dítěte. Zajistěte přímou (vertikální) pozici s koleny ve vyšší pozici než je zadek dítěte. Dětské nožičky by měly být rovnoměrně podepřeny v pěkné tzv. žabí pozici (M-poloha).



#### PŘÍJEMNÁ VZDÁLENOST

Mějte své dítě blízko k tělu a vysoko na Vaší hrudi v příjemné vzdálenosti. Vytvořte dostatečnou oporu pro krček, dokud ještě nejsou dostatečně dobře vyvinuty krční a zádové svaly děťátka. Pokud Vás začnou bolet záda, může to být způsobeno, že nesete Vaše dítě příliš nízko nebo může být nosič zkroucený.



#### DÁVEJTE POZOR

Pravidelně kontrolujte Vaše dítě a nosič. Ujistěte se, že je nosič pohodlný a Vaše dítě je v pořádku. Dle potřeby upravte nosič a ujistěte se, že je dítě stále přitisknuté k Vašemu tělu, má vysunutou bradou a že je dobře podepřené.



#### NEPŘÍZEŇ POČASÍ

Zajistěte dostatečnou ochranu dítěte za všech povětrnostních podmínek a za každého počasí. Aplikujte opalovací krém tam, kde je to vhodné, a případně chraňte dětskou hlavičku správnou pokrývkou hlavy.



#### VYHNĚTE SE NEBEZPEČÍ

Doporučujeme, abyste své dítě nevystavovali extrémním podnebním podmínkám, jako je teplo, vítr nebo chlad. Také doporučujeme, abyste zůstali v bezpečné vzdálenosti od nebezpečných míst, jako je voda, oheň, výšky a další riskantní prostředí. Jakýkoliv ošetřovatel může mít problémy s nosičem a s Vaším dítětem. Uvědomte si, že ne všichni pečovatelé mají zkušenosti s nosiči.



#### OCHRANA

Nikdy nemějte své dítě v nosiči během jízdy v autě nebo na kole.



#### VÝBER NOSIČE

Vždy se ujistěte, že používáte správný nosič pro vaše dítě; nosič, který vyhovuje věku a hmotnosti Vašeho dítěte. Máte-li pochybnosti, obraťte se na naše webové stránky nebo infolinku zákaznického servisu.



#### ŘIĎTE SE ZDRAVÝM ROZUMEM

Nezapomeňte používat zdravý rozum a svůj nejlepší úsudek, abyste udrželi své dítě v bezpečí. Činnosti, které byste neměli dělat s vaším dítětem v náruči, jako je např. řízení auta, byste neměli dělat ani s dítětem v nosiči. Vaše dítě by mohlo být zraněno. Rovněž se pro Vaše dítě nedoporučují náhlé nebo velké skákací pohyby (syndrom otřásání dítěte).



#### PODPORA PŘI POHYBU

Skláníte-li se dopředu nebo do boku, vždy dítě podporujte. Doporučujeme, abyste se ohýbali v kolenou, je to nejlepší pro vás i vaše dítě. Nepřenášejte děti, trpíte-li závratěmi, epilepsií nebo jinými příznaky, které mohou ohrozit vaše dítě. V případě potřeby se poraďte se svým lékařem.

## CO JE SPRÁVNĚ x CO NENÍ SPRÁVNĚ



Tvář dítěte je zakrytá.



Chybí vzpřímená pozice a brada dítěte se dotýká hrudníku.



Dítě je příliš nízko.



Dítě nemůže dýchat.



Brada je vzhůru, nos a ústa jsou volná. (M-poloha)

	MEI TAI DeLuxe	MEI TAI Classic
<b>velikost</b>	univerzální	baby / batole
<b>maximální nosnost</b>	23 kg	18 kg / 12-25 kg
<b>min / max věk *</b>	0 - 3 roky	0 - 2 roky / 1,5 roku – 4 roky
<b>stretchy (pružné) / woven (tkané)</b>	woven	woven
<b>možnosti nošení</b>	břicho / bok / záda	břicho / bok / záda


\* na základě průměrné velikosti a váhy

## MEI TAI DELUXE

Mei Tai DeLuxe je kombinací ergonomické klokanky a vázacího šátku. Tento inovativní model umožňuje růst s dítětem, lze jej využít od narození až do 3 let / 23kg. Může se použít pro nošení na břiše, boku i na zádech. Má vpolstrovaný pas, spací kapuci a obsahuje ramenní vycpávky pro větší pohodlí při přenášení těžších dětí nebo při nošení na zádech.



## MEI TAI - nošení na břiše



1. Nastavte nosič pro optimální M-polohu dle věku dítěte
- 2A. Uchopte Mei Tai před vámi, sklopte pás směrem ven, abyste zkrátili výšku nosiče.  
nebo  
2B. Uchopte Mei Tai před vámi, sklopte pás směrem dovnitř, abyste nosič prodloužili.
3. Za zády udělejte dvojitý uzel.
4. Uchopte dítě v jeho přirozeném postavení.
5. Zvedněte oba popruhy, přitom stále dítě rukou podpírejte.
6. Přetáhněte popruhy dozadu přes ramena.
7. Popruhy za zády překřížte a utáhněte upnutím směrem dolů.
8. Popruhy přetáhněte dopředu, ved'te je přes dětské nožičky, pod zadečkem a zpět pod nožičkami dozadu.
9. Vzadu zajistěte dvojitým uzlem. Případně popruhy ved'te opět dopředu a tam zajistěte dvojitým uzlem.

## od narození

## MEI TAI CLASSIC

Mei Tai Classic je kombinací ergonomické klokanky a vázacího šátku, umožňuje nosit dítě na břiše, boku i na zádech. Mei Tai Classic má široké ramenní popruhy pro rovnoměrné rozložení hmotnosti kolem těla a přizpůsobení pro každého uživatele.

velikost baby: od narození do 2 let (max 18kg)


velikost batole: od 1,5 roku do 4 let (12kg - 25kg)



k dispozici ve 2 velikostech



1. Uchopte před sebou Mei Tai.
2. Sklopte pás směrem ven, abyste zkrátili výšku nosiče.
3. Za zády udělejte dvojitý uzel.
4. Otočte Mei Tai na Váš bok.
5. Přiložte dítě na bok.
6. Vytáhněte nosič nahoru.
7. Jeden popruh vedte přes záda k opačnému rameni. Přitom dítě stále podpírejte druhou rukou.
8. Popruh přetáhněte přes záda dítěte a dále jej rozprostřete pod jeho zadeček. Držte dítě a popruh v jedné ruce.
9. Stejný postup zopakujte s druhým popruhem v opačném směru.
10. Překřížte oba popruhy pod zadečkem dítěte a vedte ho na Váš druhý bok.
11. Zajistěte dvojitým uzlem.



1. Uchopte před sebou Mei Tai.
2. Sklopte pás směrem ven, abyste zkrátili výšku nosiče.
3. Za zády udělejte dvojitý uzel.
4. Uchopte dítě v jeho přirozeném postavení.
5. Vytáhněte nosič nahoru.
6. Jeden popruh vedte v podpaží přes záda k opačnému rameni.
7. Uchopte oba popruhy pevně do jedné ruky a začněte dítě přesouvat pomalu na záda. Dítě rukou stále podpírejte.
8. Sklopte ruce a oba popruhy natáhněte přes ramena.
9. Popruhy utáhněte a vedte je dozadu.
10. Popruhy vedte přes nožičky dítěte, pod jeho zadečkem a zpět dopředu.
11. Zajistěte dvojitým uzlem.

**VAROVÁNÍ****NEBEZPEČÍ PÁDU A UDUŠENÍ**

**NEBEZPEČÍ PÁDU:** Děti mohou propadnout širokým otvorem nohou nebo vypadnout z nosiče

- Nastavte nožní otvory tak, aby se do nich vešly nohy pohodlně.
- Před každým použitím se ujistěte, že všechny uzly, spony a upevňovací prvky jsou řádně zajištěny.
- Zvláštní pozornost věnujte při naklánění nebo při chůzi.
- Nikdy se neohýbejte v pasu; ohýbejte se v kolenou.
- Tento typ nosiče používejte pouze pro děti s váhou od 3,5 do 23kg.

**RIZIKO UDUŠENÍ:**

- Kojenci mladší 4 měsíců se mohou u tohoto výrobku udusit, je-li jejich tvář pevně přitisknutá na Vaše tělo.
- Neupínejte dítě příliš těsně k tělu.
- Ponechte volný prostor pro pohyb hlavičky.
- Udržujte hlavičku děťátka mimo jakékoliv překážky.

ASTM F2236/2

**VAROVÁNÍ**

Nedodržení pokynů výrobce může mít za následek smrt nebo vážné zranění dítěte.

Tento nosič používejte pouze pro děti o hmotnosti od 3,5 do 18kg.

**RIZIKO UDUŠENÍ** Kojenci mladší 4 měsíců se mohou u tohoto výrobku udusit, je-li jejich tvář pevně přitisknutá na Vaše tělo. Děti s největším rizikem udušení jsou předčasně narozené děti a děti s respiračními problémy.

- Pravidelně kontrolujte, zda obličej dítěte odkrytý, jasně viditelný a mimo Vaše tělo.
- Pravidelně kontrolujte, zda dítě nemá bradu skloněnou na hrudníku nebo v jeho blízkosti. Tato poloha může znamenat potíže s dýcháním, a to i tehdy, nejsou-li ústa či nos ničím zakryta.
- Dítě pravidelně kontrolujte, aby nebylo příliš přitisknuté na Vaši hrud'
- Nikdy nepoužívejte tento nosič pro děti s váhou pod 3,5kg, aniž byste předem vyhledali radu pediatra.

**NEBEZPEČÍ PÁDU:** Naklonění, ohnutí nebo vypnutí může způsobit pád dítěte. Při každém takovém pohybu dítě rukama přidržujte.

ASTM F2907/4

**VAROVÁNÍ****NEBEZPEČÍ PÁDU A UDUŠENÍ**

**NEBEZPEČÍ PÁDU:** Děti mohou propadnout širokým otvorem nohou nebo vypadnout z nosiče

- Nastavte nožní otvory tak, aby se do nich vešly nohy pohodlně.
- Před každým použitím se ujistěte, že všechny uzly, spony a upevňovací prvky jsou řádně zajištěny.
- Zvláštní pozornost věnujte při naklánění nebo při chůzi.
- Nikdy se neohýbejte v pasu; ohýbejte se v kolenou.
- Tento typ nosiče používejte pouze pro děti s váhou od 12 do 25kg.

**RIZIKO UDUŠENÍ:**

- Kojenci mladší 4 měsíců se mohou u tohoto výrobku udusit, je-li jejich tvář pevně přitisknutá na Vaše tělo.
- Neupínejte dítě příliš těsně k tělu.
- Ponechte volný prostor pro pohyb hlavičky.
- Udržujte hlavičku děťátka mimo jakékoliv překážky.

ASTM F2236/1

**DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ!****UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POTŘEBU**

**PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE VŠECHNY VYTIŠTĚNÉ POKYNY A INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA**

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny uzly, přezky, zarážky, popruhy a nastavení bezpečné.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou roztrhané švy, roztrhané popruhy nebo tkanina či poškozené spojovací prvky.
- Zajistěte správné umístování dítěte do produktu včetně umístění nožiček.
- Mějte na paměti, že předčasně narození kojenci, kojenci s respiračními problémy a kojenci mladší 4 měsíců jsou nejvíce ohroženi udušením.
- Nikdy nepoužívejte nosič v případě potíží s rovnováhou, při cvičení, v ospalosti nebo při zdravotních obtížích.
- Nikdy nepoužívejte nosič během činností, jako je vaření a úklid, u kterých může dojít k zahřátí nebo vystavení chemikáliím.
- Nikdy nepoužívejte nosič při jízdě v motorovém vozidle (ať už jako řidič nebo spolujezdec).